

CONNESSIONE DEL RUBINETTO ALL'EROGATORE

Questa integrazione sostituisce il punto 18.2 descritto nel manuale per le macchine con matricola superiore a 004119C.

ATTENZIONE: prima di proseguire con la fase seguente assicurarsi di aver rispettato scrupolosamente le fasi di montaggio dei capitoli precedenti, di cui al suddetto manuale.

Procedere come segue:

Scollegare e rimuovere il cavo RJ45 da quello collegato al rubinetto come indicato dalle frecce (vedi fig.1).

Collegare a pressione il connettore maschio proveniente dal rubinetto (come indicato dalle frecce in fig. 4) al connettore femmina del cavo di connessione presente sul retro dell'apparecchio (vedi fig. 3).




Fig. 1




Fig. 3

Fig. 4

In caso di necessità contattare il Servizio Assistenza Clienti Nims

 **049 82 85 125**

Dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8.00 alle ore 20.00



Un esperto sarà a vostra disposizione per una rapida soluzione del problema e attiverà, in caso di guasto conclamato, il ritiro dell'apparecchio a domicilio, la riparazione presso Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e la restituzione direttamente a casa Vostra